



## Airport Regulation

Sundsvall-Timrå Airport

Fordonskörning på flygplatsen / Vehicle drive at the airport

# Fordonskörning på flygplatsen

## Allmänt

Det åligger samtliga verksamhetsutövare inom flygplatsen att tillse att egen och anlitad personal har kännedom om och följer denna föreskrift.

## Flygplatsens områden

Flygplatsen indelas i en öppen del, kallad **Landsida**, dit allmänheten har tillträde samt en inhägnad del, kallad **Flygsida**, dit allmänheten inte har tillträde.

På **flygsidan** finns det tre områden:

- Blått område(flygsida utom manöverområdet)
- Rött område(manöverområde)
- Gult område(CSRA)

## Trafikregler på flygsida

Väg och trafikförordningen gäller på flygsida.

Högsta tillåtna hastighet på flygsida är 30km/h, tillåten hastighet på färdområde delges vid körutbildning.

Luftfartyg har alltid företräde, särskild försiktighet skall iakttas när luftfartygets anticollision lights är tända.

Vid ej upprättat CSRA skall inre fordonsväg användas, om CSRA är upprättat skall yttre fordonsväg användas.

Stor försiktighet skall råda vid transport på plattor.

När fordon och rörlig utrustning befinner sig på färdområde skall dess rundstrålande varningsljus vara påslaget.

## Utbildning

För tillträde med fordon till plattor krävs körutbildning.

För tillträde med fordon till manöverområde krävs ytterligare utbildning i radiokommunikation samt kompletterande körutbildning.

Denna utbildning bokas via mail till: maria.ohlen@sdlairport.se

Även annat arbete på flygsida kan kräva utbildning.

Aerodrome Operational Services Manager avgör om och vilken utbildning som skall genomföras.

Utbildning debiteras enligt flygplatsens prislista.

Efter godkänd utbildning erhålls kör tillstånd för att framföra fordon på platta/ramp och/eller manöverområde.

Kör tillstånd kan efter beslut från flygplatsledningen dras in tillfälligt eller permanent.

# Driving vehicle at the airport

## General

It is up to all airport operators to ensure that their own and hired staff are aware of and comply with this regulation.

## The location of the airport

The airport is divided into an open area, called **Landside**, which have public access as well as a fenced part, called **Airside**, where the public does not have access.

On the **airside** there are three areas:

- Blue area(airside excluding maneuvering area)
- Red area(maneuvering area)
- Yellow area(CSRA)

## Traffic rules within the airside

Road and traffic laws/regulations apply on the airports airside.

The speed limit on airside is 30km/h, speed limits applicable to the movement area are communicated during driver training.

Aircraft always have priority, particular caution shall be used when the aircrafts anti-collision lights are lit.

If CSRA is not established, the inner vehicle road should be used; if CSRA is established, the outer vehicle road should be used.

Great caution is advised when carrying out transport on the aprons.

When vehicles and mobile equipment are operating on the movement area, rotating warning beacons must be activated.

## Training

Access to aprons with vehicles requires driving training.

Access to maneuvering area requires further training in radio communication and driving training.

This training can be booked via email to: maria.ohlen@sdlairport.se

Training can be needed for other work on airside.

Aerodrome Operational Services Manager determines which training is needed for the work.

Training is charged in accordance with the airport price list.

After successful completion of training, you will obtain a driving permit which allows you to drive vehicles on apron/ramp and/or maneuvering area.

The driving permit may be suspended or permanently revoked or by airport management.

## Tillträde till manöverområde

Före tillträde till manöverområde skall alltid ett tillstånd från flygtrafikledningen(Sundsvall TWR) erhållas.

Vid de tillfällen tornet är stängt kommer att automeddelande "Sundsvallstornet är stängt" att höras på kanal 1.

När svaret "Sundsvallstornet är stängt" erhållits är det tillåtet att köra ut på manöverområdet under egen uppsikt, använd då följande fras " Sundsvallstornet xxx kör ut på banan under egen uppsikt".

Om svar eller autosvar ej erhållits från flygtrafikledningen(Sundsvall TWR) får ej tillträde ske till manöverområdet.

Vid osäkerhet kontakta alltid tjänstgörande driftledare på 070-522 03 12.

## Access to the maneuvering area

Before entering the maneuvering area, permission must always be obtained from air traffic control (Sundsvall TWR).

When the tower is closed, an automatic message will be broadcasted "Sundsvallstornet är stängt"(Sundsvall TWR is closed) on channel 1, and with this message you are allowed to enter the maneuvering area under your own supervision, then use the following phrase "Sundsvallstornet xxx enter the maneuvering area under own supervision".

If the automatic message is not received or any response from the tower you are not allowed to enter the maneuvering area under any circumstances.

In case of uncertainty, always contact the duty airport supervisor at +4670-522 03 12.

---

Version: 8

Diarienummer: AR SDL 7 2018

Handläggare: Alexander Antsis

Beslutad av: Verksamhetsansvarig

Publiceringsdatum: 2026-02-16 13:21

Börjar gälla: 2023-08-14 01:00

Upphör: Giltigt tillsvidare